

Allgemeine Servicearbeiten

BEACHTEN: Pro Fahrzeug können bis zu vier Fernbedienungen programmiert werden. Alle vier Fernbedienungen müssen gleichzeitig programmiert werden.

BEACHTEN: Vor dem Aufrufen des Programmiermodus ist sicherzustellen, dass die Batterie vollständig geladen und die Diebstahlwarnanlage (falls vorhanden) deaktiviert ist.

1. Alle Türen schließen und sicherstellen, dass keine störenden akustischen Warnsignale während der Programmierung ertönen.
2. Zündschalter mindestens viermal innerhalb von sechs Sekunden von Stellung I in Stellung II drehen.
3. Zündschalter in Stellung 0 drehen.
4. Ein Warnsignal ertönt und die LED leuchtet auf, um das Starten des Programmiermodus anzuzeigen, wodurch das Programmieren von Fernbedienungen möglich ist.
5. Innerhalb von 10 Sekunden nach dem vorhergehenden Arbeitsschritt eine Taste auf der zu programmierenden Fernbedienung drücken, bis ein Warnsignal ertönt und die LED blinkt. Dadurch wird bestätigt, dass ein neuer Fernbedienungscode erfolgreich empfangen wurde.
6. Nach jeder erfolgreichen Programmierung einer Fernbedienung wird automatisch in einen weiteren Programmiermodus von 10 Sekunden gewechselt (dieser Vorgang wiederholt sich maximal viermal).
7. Zur Programmierung zusätzlicher Fernbedienungen Schritt 5 wiederholen.
8. Der Programmiermodus wird verlassen, wenn der Zündschalter in Stellung III gedreht wird, keine neue Fernbedienung innerhalb der 10 Sekunden programmiert wird oder die Programmierung von vier Fernbedienungen erfolgreich war.
9. **BEACHTEN: Die gespeicherten Codes werden durch einen Fehler im Programmiermodus nicht beeinträchtigt.**
Nach erfolgreicher Programmierung werden nur die neu programmierten Fernbedienungen erkannt.
10. Alle programmierten Fernbedienungen durch Ver- und Entriegeln des Fahrzeugs prüfen.