



Komfortumfang - Fiesta 2008 [DURATEC 16V] - 1 Jahr (20000 km)

Fahrt in Werkstatt	
Instrumente, Warn- und Kontrollleuchten und Hupe	Funktion prüfen
Kupplung	Funktion / Zustand prüfen, ggf. einstellen
Scheibenwischer, Waschanlagen	Funktion / Zustand prüfen, ggf. einstellen
Innenraum	
Außenbeleuchtung und dazugehörige Kontrollleuchten; Instrumentenbeleuchtung	Funktion / Zustand prüfen
Handbremse	Funktion / Zustand prüfen, ggf. einstellen
Sicherheitsgurte, Gurtschlösser und Gurtpeitschen	Funktion / Zustand prüfen
Warnweste	Vorhandensein prüfen - falls zutreffend
Erste-Hilfe-Ausrüstung	Vorhandensein / Verfallsdatum prüfen - falls zutreffend
Warndreieck	Vorhandensein prüfen - falls zutreffend
Außen	
Fahrzeuguntersuchung (TÜV)	Fälligkeitsdatum der nächsten Fahrzeuguntersuchung prüfen - falls zutreffend
Abgasuntersuchung (AU)	Fälligkeitsdatum der nächsten Abgasuntersuchung prüfen - falls zutreffend
Motorraum	
Leitungen, Schläuche, Verkabelungen, Öl- und Kraftstoffleitungen	Prüfen auf Verlegung, Undichtigkeiten, Scheuerstellen und Beschädigung (soweit einsehbar)
Motor, Vakuumpumpe, Kühler und Heizung	Prüfen auf Beschädigung und Undichtigkeiten (soweit einsehbar)
Kühlflüssigkeit	Frostschutz prüfen: ____°C
Kühlmittel-Ausgleichbehälter, Vorratsbehälter - Scheibenwaschanlagen und Batterie	Füllstand prüfen (bei nicht verbrauchsbedingtem Flüssigkeitsverlust gegen gesonderten Auftrag Ursache feststellen und beseitigen; ggf. auffüllen)
Scheinwerfereinstellung	Prüfen - ggf. einstellen
Bremsflüssigkeit	Füllstand prüfen (bei nicht verbrauchsbedingtem Flüssigkeitsverlust gegen gesonderten Auftrag Ursache feststellen und beseitigen; ggf. auffüllen)
Fahrzeugunterseite	
Motor	Motoröl ablassen; Ölfilter erneuern
Lenkung, Aufhängung, Kugelgelenke, Antriebswellengelenke, Manschetten	Prüfen auf Beschädigung, Befestigung und Verschleiß (soweit einsehbar)
Motor, Getriebe	Prüfen auf Beschädigung und Undichtigkeiten (soweit einsehbar)
Schläuche, Verkabelungen, Öl- und Kraftstoffleitungen, Auspuffanlage	Prüfen auf Verlegung, Undichtigkeiten, Scheuerstellen und Beschädigung (soweit einsehbar)
Unterboden	PVC-Unterbodenschutz prüfen
Reifen	Verschleiß und Zustand prüfen, besonders an Reifenwand, Profiltiefe notieren VR __mm, VL __mm, HL __mm, HR __mm
Bremsanlage	Bremsklötze und -scheiben bei angebauten Rädern auf Verschleiß prüfen. Bremsbeläge hinten auf Verschleiß prüfen (über Trommelbrems-Prüfbohrung). (Bei erschwerten Betriebsbedingungen häufiger)
Am Fahrzeug	
Motor	Motoröl einfüllen
Reifen	Luftdruck prüfen, ggf. korrigieren bar: VL____, VR____, HR____, HL____
Reifenpannen - Soforthilfe - System	Dichtmittelflasche Verwendbarkeitsdatum prüfen (wo vorhanden)
Reserverad	Luftdruck prüfen, ggf. korrigieren; Verschleiß und Zustand prüfen; Profiltiefe in mm: _____ bar: _____
Kofferraum- / Laderaumbeleuchtung	Funktion prüfen - wo vorhanden
Aufkleber - nächste Wartung	An B-Säule - Fahrerseite anbringen

Zusätzliche Wartungsarbeiten (gegen gesonderte Berechnung)	
Bremsanlage	Alle 2 Jahre: Bremsflüssigkeit erneuern (Arbeitsposition 12 154 4)
Kühlsystem	Alle 10 Jahre - Entleeren, spülen und mit Super Plus befüllen (Arbeitsposition 24 122 4)
Nockenwellen-Zahnriemen	Alle 160.000 km (spätestens alle 8 Jahre) - Erneuern (Arbeitsposition 21 304 9)
Aggregateantriebsriemen	Alle 160.000 km (spätestens alle 8 Jahre) - Erneuern (Arbeitsposition 21 567 5)
Zusätzliche Dienstleistungen und Angebote * (optional - auf Kundenwunsch / separat in Rechnung zu stellen)	
Klimaanlagen-Wartungspaket	Klimaanlage prüfen. Klimaanlage-Reinigungsmittel in Luftverteilungssystem einbringen. (Arbeitsposition 54 552 4)
Aktivkohlefilter	Reinluftfilter durch Aktivkohlefilter ersetzen (Arbeitsposition 34 530 1)
Probefahrt	
Probefahrt	Probefahrt durchführen