



Wartungsplan - Fiesta 2008 [DURATEC 16V] - 1 Jahr (20000 km)

Fahrt in Werkstatt	
Instrumente, Warn- und Kontrollleuchten und Hupe	Funktion prüfen
Kupplung	Funktion / Zustand prüfen, ggf. einstellen
Scheibenwischer, Waschanlagen	Funktion / Zustand prüfen, ggf. einstellen
Innenraum	
Außenbeleuchtung und dazugehörige Kontrollleuchten; Instrumentenbeleuchtung	Funktion / Zustand prüfen
Fahrzeugunterseite	
Motor	Motoröl ablassen; Ölfilter erneuern
Reifen	Verschleiß und Zustand prüfen, besonders an Reifenwand, Profiltiefe notieren VR __mm, VL __mm, HL __mm, HR __mm
Bremsanlage	Bremsklötze und -scheiben bei angebauten Rädern auf Verschleiß prüfen. Bremsbeläge hinten auf Verschleiß prüfen (über Trommelbrems-Prüfbohrung). (Bei erschwerten Betriebsbedingungen häufiger)
Am Fahrzeug	
Motor	Motoröl einfüllen
Reifen	Luftdruck prüfen, ggf. korrigieren bar: VL____, VR____, HR____, HL____
Reserverad	Luftdruck prüfen, ggf. korrigieren; Verschleiss und Zustand prüfen; Profiltiefe in mm: _____bar:_____
Aufkleber - nächste Wartung	An B-Säule - Fahrerseite anbringen
Zusätzliche Wartungsarbeiten (gegen gesonderte Berechnung)	
Bremsanlage	Alle 2 Jahre: Bremsflüssigkeit erneuern (Arbeitsposition 12 154 4)
Kühlsystem	Alle 10 Jahre - Entleeren, spülen und mit Super Plus befüllen (Arbeitsposition 24 122 4)
Nockenwellen-Zahnriemen	Alle 160.000 km (spätestens alle 8 Jahre) - Erneuern (Arbeitsposition 21 304 9)
Aggregateantriebsriemen	Alle 160.000 km (spätestens alle 8 Jahre) - Erneuern (Arbeitsposition 21 567 5)
Zusätzliche Dienstleistungen und Angebote * (optional - auf Kundenwunsch / separat in Rechnung zu stellen)	
Klimaanlagen-Wartungspaket	Klimaanlage prüfen. Klimaanlage-Reinigungsmittel in Luftverteilungssystem einbringen. (Arbeitsposition 54 552 4)
Aktivkohlefilter	Reinluftfilter durch Aktivkohlefilter ersetzen (Arbeitsposition 34 530 1)